


HiAzo

Schnellstartanleitung




Model No: ITV201P
Item No: HO-WT-2Z

Hinweis vor der Installation

- Verwenden Sie keine Werkzeuge für die Installation
- Nur zur Verwendung im Freien mit kaltem Wasser
- Reinigen Sie den Wasserzulaufilter regelmäßig
- Bitte platzieren Sie den Timer im Voraus im Haus, um Frost in Erwartung von Frost zu vermeiden.


1 Überprüfen Sie den Wassereinflussfilter

Der Filter verhindert, dass Verunreinigungen eindringen und das Ventil blockieren, und sein umlaufender Gummiring dichtet die Verbindung ab, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Bitte installieren Sie den Wassereinflussfilter korrekt wie unten gezeigt.



2 Legen Sie die Batterien richtig ein

Benötigt 2 neue AAA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Bringen Sie das Batteriefach wieder fest an, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.




3 Installieren Sie den Timer an einem 3/4" Gartenhahn


Warnung:

- Halten Sie den Wasserhahn ab und installieren Sie die Zeitschaltuhr (nur handfest).
- Stellen Sie sicher, dass der Wassereinfluss höher ist als alle Wasserauslässe.
- Das Display sollte möglichst senkrecht zum Boden stehen, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.


Tipps: Um sicherzustellen, dass kein Wasser austritt, empfehlen wir, Teflonband um die Gewinde des Wasserhahns oder Schlauchs zu wickeln.



Umwickeln Sie Teflonband, um Undichtigkeiten zu vermeiden



4 Aktivieren Sie das Timer-Ventil vor dem Gebrauch



Halten Sie die "OK"-Taste gedrückt, um das Ventil manuell einzuschalten. Nachdem Sie ein "click" gehört haben oder nach 5 Sekunden, drehen Sie den Regler auf "OFF", um das Ventil zu schließen. Wiederholen Sie den obigen Vorgang 3~5 Mal. Die Zeitschaltuhr verfügt über 2 Zonenausgänge, wiederholen Sie die obigen Schritte für jeden Ausgang separat (drücken Sie die Taste "ZONE", um die Zonen zu wechseln).

*Siehe Benutzerhandbuch für weitere Informationen.

5 Prüfen Sie vor Gebrauch auf Wasserlecks

Halten Sie sich vom Wasserauslass der Zeitschaltuhr fern, um Spritzwasser zu vermeiden, drehen Sie den Wasserhahn vorsichtig auf.

Prüfen: ① Prüfen Sie, ob der Wassereinlass undicht ist.

- ② Wiederholen Sie Schritt 4, um zu prüfen, ob Wasser ausfließt oder schließt, wenn das Ventil geöffnet oder geschlossen wird.

6 Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben die Installation des Timers abgeschlossen.

Sehen Sie nun bitte in der Bedienungsanleitung nach, um mit der Programmierung Ihres Bewässerungsplans zu beginnen.

7 Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursach	Mögliche Lösung
Die Leckage des Wassereinlasses	<ol style="list-style-type: none">1. Kein Filter oder nicht horizontal platziert werden2. Der Wasserhahn ist nicht der Standard 3/4 "	<ol style="list-style-type: none">1. Fügen Sie einen Filter hinzu und stellen Sie sicher, dass er horizontal im Einlass platziert ist.2. Vergewissern Sie sich, dass es sich bei dem Wasserhahn um einen standardmäßigen 3/4 " Wasserhahn handelt.3. Wickeln Sie Teflonband um den Hahn und machen Sie ihn fest.
Das Wasser wird nicht aufhören / abfließen	<ol style="list-style-type: none">1. Langfristige Lagerung und Transport machen das Ventil inaktiv2. Ventilblockade	<p>Schritt 1. Lassen Sie den Wasserhahn ausgeschaltet und drehen Sie den Zeitschalter auf "ON".</p> <p>Schritt 2. Halten Sie die "OK"-Taste im manuellen Modus, drücken Sie die "Zone"-Taste, um die Zone zu wechseln, lassen Sie die Bewässerung 3-5 Sekunden lang laufen und drehen Sie den Drehschalter auf "OFF", um zu stoppen.</p> <p>Schritt 3. Wiederholen Sie Schritt 2 5 bis 7 Mal.</p> <p>Schritt 4. Versuchen Sie, es normal zu verwenden.</p>
Niedriger Wasserdruck	<ol style="list-style-type: none">1. Filterverstopfung2. Der Eingangsdruck reicht nicht aus, um den Bewässerungsbedarf zu decken	<ol style="list-style-type: none">1. Überprüfen Sie, ob der Filter verstopft ist. Wenn ja, reinigen oder ersetzen Sie den Filter.2. Stellen Sie sicher, dass der Timer richtig installiert und nicht verdreht ist.3. Installation einer Druckerhöhungspumpe oder anderer Hilfsgeräte mit steigendem Druck

Garantie

Wir gewähren auf dieses Produkt eine beschränkte Garantie von 1 Jahr gegen Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung. Wenn Sie uns kontaktieren, um sich zu registrieren und die Garantie zu aktivieren, können Sie eine längere Garantiezeit erhalten.

Brauchen Sie Hilfe?

Wenn es nicht funktioniert und Sie es zurückgeben oder ersetzen möchten, kontaktieren Sie uns bitte für Unterstützung während der Garantiezeit.

✉ **E-mail:** support@inkbird.com