


Hicazo

Guía de inicio rápido



Model No: ITV201P
Item No: HO-WT-2Z

Nota antes de la instalación

No utilice herramientas para la instalación.


Solo para uso en exteriores con agua fría.

Limpie el filtro de entrada de agua regularmente

Coloque el temporizador en el interior con anticipación para evitar las heladas antes del clima helado.


1 Compruebe el filtro de entrada de agua

El filtro evita que las impurezas entren y bloqueen la válvula, y su anillo de goma periférico sella la conexión para evitar fugas. Instale el filtro de entrada de agua correctamente como se muestra a continuación.



2 Inserte las pilas correctamente

Requiere 2 pilas alcalinas AAA nuevas (no incluidas). Vuelva a instalar firmemente la bandeja de la batería para garantizar la impermeabilización.




3 Instale el temporizador en un grifo de jardín de 3/4"





Advertencia:

1. Mantenga el grifo cerrado e instale el temporizador en él (solo ajuste a mano).
2. Asegúrese de que la entrada de agua esté más alta que todas las salidas de agua.
3. La pantalla debe estar lo más vertical posible con respecto al suelo para evitar la infiltración de agua de lluvia.


Consejos: Para garantizar que no haya fugas de agua, recomendamos envolver cinta de teflón alrededor de las roscas del grifo o la manguera.



Envuelva la cinta de teflón para evitar fugas



4 Active la válvula del temporizador antes de usar



Mantenga el grifo cerrado y gire el dial a "ON", presione y mantenga presionado el botón "OK" para encender manualmente la válvula, después de escuchar un "clic" o 5 segundos, gire el dial a "OFF" para cerrar la válvula. Repita la operación anterior de 3 a 5 veces. El temporizador tiene 2 salidas de zona, repita lo anterior para cada salida por separado (presione el botón "ZONA" para cambiar de zona). *Consulte el manual del usuario para obtener más información.

5 Compruebe si hay fugas de agua antes de usar

Manténgase alejado de la salida de agua del temporizador para evitar salpicaduras de agua y abra el grifo suavemente.

Verificar: ① Verificar si la entrada de agua tiene fugas.
② Repita el paso 4 para verificar si el agua sale o se cierra cuando la válvula se abre o se cierra.

6 Felicidades!

Ha completado la instalación del programador.

Ahora, por favor, consulte el manual del usuario para empezar a programar su horario de riego.

7 Solución de problemas

Problema	Posible causa	Posible solución
La fuga de entrada de agua	<ol style="list-style-type: none">1.No hay filtro o no se coloca horizontalmente2. El grifo no es el estándar de 3/4"	<ol style="list-style-type: none">1. Agregue un filtro y asegúrese de que esté colocado horizontalmente en la entrada.2. Asegúrese de que el grifo sea un grifo estándar de 3/4".3. Envuelva la cinta de teflón en el grifo apretándolo.
El agua no se detiene/fluye	<ol style="list-style-type: none">1. El almacenamiento y el transporte a largo plazo hacen que la válvula esté inactiva2. Bloqueo de válvulas	<p>Paso 1. Mantenga el grifo cerrado y gire el dial del temporizador a "ON".</p> <p>Paso 2. Mantenga presionado el botón "OK" en el modo manual, presione el botón "Zone" para cambiar la zona, ejecute el riego durante 3-5 segundos y gire el dial a "OFF" para detener.</p> <p>Paso 3. Repita el Paso 2 de 5 a 7 veces.</p> <p>Paso 4. Intente usarlo normalmente.</p>
Baja presión de agua	<ol style="list-style-type: none">1. Bloqueo del filtro2. La presión de entrada no es suficiente para satisfacer las necesidades de riego	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique si el filtro está obstruido, si es así, limpie o reemplace el filtro.2. Asegúrese de que el temporizador esté instalado correctamente y no tenga roscas cruzadas.3. Instalación de una bomba de refuerzo u otro equipo auxiliar de presión creciente

Garantía

Ofrecemos una garantía limitada de 1 año en este producto contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra. Si se comunica con nosotros para registrarse y activar la garantía, puede obtener un período de garantía más largo.

Necesitas ayuda?

Si no funciona y desea devolverlo o reemplazarlo, comuníquese con nosotros para recibir asistencia durante el período de garantía.

✉ **E-mail:** support@inkbird.com