


**INKBIRD**

**INT-11P-B**

**BBQ THERMOMETER**



\* Si prega di caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo.



*Conservare questo manuale come riferimento. È inoltre possibile scansionare il codice QR qui sotto per visitare il nostro sito Web ufficiale per i video sull'utilizzo del prodotto. Per qualsiasi problema di utilizzo, non esitate a contattarci all'indirizzo **support@inkbird.com**.*

Wenn Sie eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache benötigen, scannen Sie bitte den QR-Code und besuchen Sie unsere Website, um sie zu erhalten und ein Video über die Verwendung des Produkts zu sehen.

Se avete bisogno di un manuale di istruzioni in italiano, scansionate il codice QR e visitate il nostro sito web per ottenerlo e vedere un video su come utilizzare il prodotto.

Si vous avez besoin d'un mode d'emploi en français, veuillez scanner le code QR pour visiter notre site officiel afin d'obtenir et de visionner la vidéo d'utilisation du produit !

Als je een Nederlandstalige handleiding nodig hebt, scan dan de QR-code om naar onze officiële website te gaan en bekijk de video over het gebruik van het product!

Si necesita el manual de instrucciones en español, escanee el código QR para ir a nuestro sitio web oficial y ver el vídeo sobre cómo utilizar el producto.

● **Prima dell'uso, leggere le istruzioni per l'uso.**

Prima di utilizzare l'INT11P-B, leggere attentamente il presente manuale. L'uso non conforme a questo manuale può provocare danni al prodotto, alle cose o alle persone.

● **Tabella di riferimento per la temperatura interna minima di sicurezza degli alimenti (database USDA)**

<b>Cibo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Temperatura interna (°F)</b>
Manzo, bisonte, vitello, capra e agnello	Bistecche, arrostiti, braciolate	145 Tempo di riposo: 3 minuti
	Carne macinata e salsiccia	160
Casseruole	Carne e senza carne	165
Pollo, tacchino e altro pollame	Alt: volatili interi, petti, zampe, cosce, ali, pollame macinato, frattaglie, salsicce e ripieni all'interno del pollame	165
Uova	Uova crude	Cuocere fino a quando il tuorlo e l'albume saranno sodi
	Piatti a base di uova (come la quiche tritata)	160
	Casseruole (contenenti carne e pollame)	165
Prosciutto	Prosciutto crudo	145 Tempo di riposo: 3 minuti
	Prosciutto precotto (da riscaldare)	165 Nota: Riscaldare i prosciutti cotti confezionati in stabilimenti ispezionati dall'USDA a 140°F.

<b>Cibo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Temperatura interna (°F)</b>
Avanzi	Qualsiasi tipo	165
Pork	Bistecche, arrostiti, braciolo	145 Tempo di riposo: 3 minuti
	Carne macinata e salsiccia	160
Coniglio e selvaggina	Selvatico o di allevamento	160
Frutti di mare	Pesce (intero o in filetti) come salmone, tonno, tiapia, collock bass, merluzzo, pesce gatto, trota, ecc.	145 o cuocere fino a quando la farina non è più traslucida e si separa facilmente con una forchetta.
	Gamberi, aragoste, granchi e scaloppine	Cuocere fino a quando il colore del fegato è perlaceo o bianco e opaco.
	Vongole, ostriche, cozze	Cuocere fino a quando i gusci non si aprono durante la cottura



## **01 Panoramica**

INKBIRD INT-11P-B è un termometro per barbecue wireless e intelligente che adotta una connessione Bluetooth 5.1, consentendo di eliminare i vincoli delle sonde cablate e di monitorare a distanza la temperatura degli alimenti in modo più comodo. Consente di misurare con precisione la temperatura interna degli alimenti durante la cottura alla griglia, l'affumicatura e la cottura, riducendo lo spreco di energia e di risorse alimentari e prevenendo le malattie alimentari; non ci si deve più preoccupare della cottura eccessiva o insufficiente. Per utilizzarlo, è sufficiente inserire la sonda nel cibo, collegare l'app per smartphone, selezionare la temperatura e la cottura desiderata e temperatura e il grado di cottura desiderati, quindi è possibile riposare e attendere il completamento della cottura. Il sistema vi ricorderà quando gustare questo delizioso cibo.




## 02 Specifiche tecniche

<b>Marchio</b>	INKBIRD
<b>Modello</b>	INT-11P-B
<b>Metodo di connessione</b>	BLE 5.1
<b>Distanza di connessione Bluetooth</b>	300ft/91 m (senza ostacoli, solo per riferimento)
<b>Grado di impermeabilità della sonda</b>	IP67 (lavabile in lavastoviglie)
<b>Numero di sensori</b>	due sensori, per la misurazione della temperatura degli alimenti e della temperatura ambiente.
<b>Precisione di misurazione della sonda</b>	$\pm 1^{\circ}\text{C}/\pm 1.8^{\circ}\text{F}$
<b>Intervallo di misurazione della temperatura</b>	Temperatura degli alimenti: $-10\sim 100^{\circ}\text{C}/14\sim 212^{\circ}\text{F}$ Temperatura ambiente: $0\sim 300^{\circ}\text{C}/32\sim 572^{\circ}\text{F}$
<b>Durata della batteria della sonda</b>	25 ore
<b>Tensione della batteria della sonda</b>	3.8V
<b>Tempo di ricarica della sonda</b>	25 minuti per una carica completa.
<b>Capacità della batteria della base di ricarica</b>	batteria al litio da 500 mAh
<b>Tensione della batteria di base di carica</b>	3.7V
<b>Contenuto della confezione</b>	Base di ricarica *1 Sonda senza fili *1 Cavo di ricarica USB-C *1 Manuale d'uso *1

## 03 Diagramma del prodotto

### • Aspetto del prodotto



### • Custodia per la ricarica della sonda

- 1 Coperchio superiore (apertura a scorrimento)
- 2 Dock di ricarica della sonda
- 3 Indicatore luminoso
- 4 Estrarre la sonda

### • Custodia per la ricarica della sonda

- 5 Tasto Operazione
- 6 Porta di ricarica Type-C

### • Sonda

- 7 Acciaio inossidabile per alimenti
- 8 Linea di cottura sicura
- 9 Impugnatura in ceramica
- 10 Punto di contatto per la ricarica

## ● Tabella di riferimento delle spie luminose

<b>Sonda</b>	<b>Batteria scarica</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quando il livello della batteria della sonda è inferiore al 10%, la spia del dock di ricarica lampeggia in rosso per invitare a interrompere la cottura entro 1 ora e a reinserire la sonda nel dock di ricarica per caricare la batteria della sonda.</li><li>• La sonda smette di funzionare e la spia si spegne quando la batteria è esaurita.</li></ul>
	<b>Carica della batteria</b>	La spia diventa verde e lampeggia, quindi si spegne quando la batteria della sonda è completamente carica.
	<b>Estrarre la sonda</b>	Estrarre la sonda dalla custodia di ricarica e l'indicatore luminoso cambierà colore per mostrare la carica rimanente della batteria. Si spegnerà tra 3 secondi.
	<b>Accoppiare la sonda</b>	Mentre la sonda è in fase di accoppiamento, la spia lampeggia alternativamente in rosso e verde. Si accende in verde se l'accoppiamento è riuscito e in rosso se fallisce, quindi si spegne.
<b>Base di ricarica</b>	<b>Display del livello della batteria</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 35~100%, premendo il pulsante, l'indicatore luminoso diventa verde, indicando che la batteria è sufficiente.</li><li>• 15~35%, premendo il pulsante, l'indicatore luminoso diventa giallo, segnalando che la batteria è insufficiente.</li><li>• 10~15%, premendo il pulsante, l'indicatore luminoso diventa rosso, segnalando che la batteria è scarica.</li></ul>
	<b>Batteria scarica</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quando il livello della batteria è inferiore al 10%, l'indicatore luminoso rimane rosso per ricordare di caricare il dispositivo.</li><li>• Quando la batteria è esaurita, la spia lampeggia in rosso per 5 secondi, quindi il dispositivo si spegne.</li></ul>
	<b>Carica della batteria</b>	L'indicatore luminoso diventa verde e lampeggia, rimane acceso dopo che la base è stata completamente caricata e si spegne quando la ricarica si interrompe.



## **Definizione chiave**

- Premendo il pulsante sulla base, l'indicatore luminoso si accende per indicare il livello della batteria. Per la definizione dello stato della batteria, vedere il paragrafo di cui sopra con tabella di riferimento.
- Tenere premuto il pulsante per 30 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo (Force Reset).
- Quando sulla la base è attivo un allarme, premere il pulsante per disattivare il suono di avviso.

### **Nota:**

1. Premendo il pulsante si possono disattivare gli allarmi, tranne quello di alta temperatura. Dopo l'attivazione dell'allarme di alta temperatura, è necessario interrompere immediatamente il riscaldamento, mettere il dispositivo in un luogo ombreggiato e fresco, quindi spegnere l'allarme tramite l'app. In alternativa, il dispositivo interrompe automaticamente l'allarme se rileva che la temperatura è scesa in un intervallo sicuro.
2. Se sfortunatamente la sonda è danneggiata e deve essere sostituita, posizionare la nuova sonda nella custodia di ricarica e tenere premuto il pulsante sulla custodia di ricarica per 10 secondi per accedere alla modalità di associazione della sonda. Segui le istruzioni dell'app e l'indicatore luminoso sulla custodia di ricarica mostrerà lo stato e il risultato dell'associazione.



## **Dettagli e manutenzione della batteria**

### **● Dettagli sulla batteria**

INKBIRD INT-11P-B comprende una sonda e una base in grado di estendere la

portata della connessione Bluetooth, di emettere un avviso e di ricaricare la batteria della sonda.

- La sonda, con una carica completa, è in grado di monitorare continuamente la cottura per 25 ore. Non c'è da preoccuparsi se la batteria non è in grado di rispettare il tempo di cottura richiesto durante qualsiasi processo di cottura. (Le alte temperature costanti possono ridurre la durata della batteria).
- La base di ricarica è dotata di una batteria al litio integrata di grande capacità da 500 mAh, che può durare 8 giorni e caricare la sonda.

### ● **Fasi e metodi di ricarica della batteria**

#### ● **Sonda**

1. Inserire la sonda da caricare nell'apposita sede della base. Quando inizia la ricarica, il dispositivo emette un segnale acustico di avvertimento.
2. L'indicatore luminoso della base diventa verde e lampeggia. La sonda si ricarica completamente in circa 25 minuti.

#### ● **Base**

1. Utilizzare il cavo di ricarica incluso nella confezione per caricare la base, che sarà completamente carica in circa 3 ore.
2. Se è necessario utilizzare un altro cavo di ricarica per caricare questo prodotto, selezionare un cavo di ricarica con interfaccia di tipo C da 5V1A.

#### ● **Uso e manutenzione**

1. Non posizionare o assorbire magneticamente la custodia di ricarica su superfici calde, come fornelli funzionanti, forni, fumatori, ecc. Ciò potrebbe causare danni al prodotto o addirittura lesioni personali.
2. Non lavare la base di ricarica sotto l'acqua corrente, né metterla in lavastoviglie o nel lavandino, perché potrebbe danneggiare la batteria.

3. Non conservare il prodotto in condizioni climatiche estreme o in ambienti ad alta umidità, poiché ciò potrebbe compromettere la durata della batteria o danneggiarla.
4. Quando si accende il dispositivo, ma non si intende utilizzarlo a breve, il dispositivo si spegne automaticamente per risparmiare energia. Se non si ha intenzione di utilizzare questo prodotto per un lungo periodo di tempo, si prega di caricarlo a circa il 50% di potenza per evitare che la batteria entri in stato di scarica profonda. Non riporre il prodotto quando è completamente carico per non ridurre la durata della batteria.
5. Si prega di non smontare o sostituire da soli la batteria interna.
6. Quando la carica della batteria del dispositivo è troppo bassa, i risultati delle misurazioni potrebbero essere errati, la spia luminosa e il suono dell'allarme del dispositivo potrebbero non funzionare o il dispositivo si potrebbe scollegare dallo smartphone. Si prega di caricare il dispositivo in tempo.



## **Istruzioni per l'uso**

- Prima di utilizzare questo dispositivo, assicurarsi di aver letto le INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA contenute in questo manuale e di osservare scrupolosamente le seguenti avvertenze durante l'uso.
  - Assicurarsi che la distanza tra la sonda e la custodia di ricarica non superi i 6 m (19,68 piedi) e che non vi siano oggetti metallici nel mezzo per una connessione stabile.
1. Spingere il coperchio superiore sulla custodia di ricarica per estrarre la sonda e utilizzare detergenti non corrosivi per pulirla e asciugarla.

2. Per connettersi per la prima volta, premere il pulsante sulla custodia di ricarica. Una volta che l'indicatore diventa verde, puoi procedere con i seguenti passaggi per avviare la connessione. (Se l'indicatore diventa rosso o giallo, utilizza il cavo di ricarica in dotazione per caricare il dispositivo.)

3. Preparare uno smartphone con iOS12 (o versione successiva) o Android 7.1 (o versione successiva) per scaricare l'app INKBIRD e completare la connessione (fare riferimento alla sezione 7 Installazione e connessione dell'app).

4. Seleziona il tipo di cibo che intendi cucinare e imposta le tue preferenze di gusto nell'app, quindi inserisci la sonda al centro del cibo, assicurandoti di andare oltre la linea di cottura sicura della sonda.

5. La custodia di ricarica ha una funzione di ripetitore di segnale Bluetooth. Posiziona la custodia di ricarica il più vicino possibile alla sonda, preferibilmente entro 6 metri, e assicurati che non vi siano oggetti metallici e ostacoli nel mezzo. Non posizionarla su una superficie operativa forno, fornello o altra superficie calda.

6. Quando la temperatura interna del cibo raggiunge il punto impostato, l'app per smartphone e il termometro ti ricorderanno contemporaneamente che è ora di gustare questi deliziosi cibi. (Per interrompere l'allarme, puoi utilizzare l'app o premere il pulsante su la custodia di ricarica.)

**NOTA:** Quando la temperatura di cottura supera l'intervallo di temperatura della sonda, o quando il cibo deve essere cotto direttamente su carbone caldo o fiamma, non utilizzare la sonda o smettere di usarla immediatamente e raffreddarla in tempo. Dopo la cottura, non toccare immediatamente la sonda calda e attendere il tempo sufficiente affinché la sonda si raffreddi. Se è necessario toccare la sonda, utilizzare uno strumento con isolamento termico sufficiente per evitare scottature.



## 07 Installazione e connessione della APP

### 7.1 INKBIRD APP



7.1 Cercare l'applicazione INKBIRD da Google Play o App Store per scaricarla gratuitamente, oppure scansionare il codice QR qui sotto per scaricarla direttamente. qui sotto per scaricarla direttamente.

#### NOTA:

1. I dispositivi iOS devono essere dotati di iOS 12.0 o superiore per poter scaricare l'app senza problemi.
2. I dispositivi Android devono essere dotati di sistema operativo Android 7.1 o superiore per poter scaricare l'applicazione senza problemi.
3. Richiesta di autorizzazione alla localizzazione dell'APP: Abbiamo bisogno di ottenere la vostra posizione informazioni per localizzare e aggiungere dispositivi nelle vicinanze. INKBIRD promette di mantenere le informazioni sulla vostra posizione in modo strettamente confidenziale. Le informazioni sulla vostra posizione saranno utilizzate esclusivamente per la funzione di localizzazione dell'App e non saranno raccolti, utilizzati o divulgati a terzi. La vostra privacy è molto importante per noi. Rispetteremo le leggi e le normative vigenti e adotteremo misure di sicurezza ragionevoli per proteggere la sicurezza delle vostre informazioni.

## ● 7.2 Registrazione

**Passo 1:** La registrazione di un account è necessaria prima di utilizzare l'app INKBIRD per la prima volta.

**Passo 2:** Aprire l'applicazione, selezionare il Paese/la regione e ricevere te un codice di verifica.

**Passo 3:** Inserire il codice di verifica per confermare la propria identità e la registrazione sarà completa.

## ● 7.3 Come collegarsi

1. Mettere la sonda nella base di ricarica per caricarla. (La spia sulla base di ricarica diventa verde e lampeggia. Dopo circa 25 minuti, la sonda sarà completamente carica e la spia si spegnerà).
2. Estrarre la sonda, premere il pulsante e la spia diventa verde.
3. Accendere il Bluetooth sullo smartphone, aprire l'app INKBIRD, fare clic nell'angolo in alto a destra per trovare questo prodotto, quindi seguire le istruzioni dell'app per completare la connessione.

**Nota:** Assicurarsi che l'autorizzazione alla localizzazione sia abilitata e posizionare il dispositivo il più vicino possibile allo smartphone durante la connessione.



## **Pulizia e manutenzione**

1. Dopo l'uso, pulire la sonda con un detergente non corrosivo, asciugarla e riporla nella base di ricarica. L'intero prodotto deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto e lontano dalla portata dei bambini.

2. Se non si intende utilizzare il prodotto per lungo tempo, si prega di collocare la sonda nella base di ricarica e di mantenere la batteria del dispositivo a circa il 50% prima di riporla, questo per evitare che la batteria entri nello stato di scarica profonda e non possa essere ricaricata.
3. Non conservare il dispositivo in un ambiente con luce solare diretta, temperatura elevata, temperatura inferiore a 0°C o umidità elevata, in quanto ciò potrebbe causare danni al prodotto e perdite di precisione.
4. La base di ricarica non è impermeabile e non deve essere sciacquata o immersa in acqua. Se necessario, utilizzare un panno leggermente umido per pulire la base di ricarica per evitare che l'acqua penetri e danneggi il prodotto.



#### **09 Note importanti/avvertenze**

1. Questo prodotto non è adatto ai forni a microonde e alle pentole a pressione.
2. Durante l'uso, assicurarsi che la sonda sia inserita al centro dell'alimento, oltre la linea di cottura sicura ed evitando le ossa.
3. Non utilizzare la sonda in un ambiente di cottura con una temperatura superiore a 300 °C (572 °F) o inferiore a -10 °C (14 °F) e non cuocere direttamente sul fuoco, poiché ciò potrebbe danneggiare la batteria della sonda.
4. Durante l'uso, tenere la custodia di ricarica lontana da fuoco, fonti di calore e luce solare diretta.
5. Non toccare la sonda con le mani durante o dopo la cottura. Se necessario, indossare guanti con un adeguato isolamento termico per evitare scottature.
6. Non esporre la sonda direttamente al fuoco o ai carboni ardenti. Se la

sonda cade, interrompere immediatamente il riscaldamento e rimuovere la sonda dopo il raffreddamento.

7. La sonda è impermeabile, ma non utilizzare detergenti corrosivi per pulirla. La base di ricarica non è impermeabile e si prega di non utilizzarla in ambienti ad alta umidità, come bagni e giardini.

8. Questo prodotto è stato progettato appositamente per la cottura alla griglia. Si sconsiglia qualsiasi altro uso.



## **Guida alla risoluzione dei problemi**

<b>Problemi</b>	<b>Possibili soluzioni</b>
Le letture della mia sonda sono imprecise?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. È possibile calibrare la temperatura (tramite l'app).</li><li>2. Verificare se la temperatura attuale supera i limiti della sonda o se l'ha già superata in passato, causando danni alla sonda.</li><li>3. Non immergere la sonda in acqua per lungo tempo. Questa sonda è stata progettata esclusivamente per gli alimenti e non deve essere utilizzata per altri scopi.</li></ol>

<b>Problemi</b>	<b>Possibili soluzioni</b>
<p>Cosa succede se il mio dispositivo non riesce a connettersi al Bluetooth?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assicurarsi che il Bluetooth dello smartphone/tablet sia acceso, che l'alimentazione del dispositivo sia sufficiente e che la sonda sia stata rimossa.</li> <li>2. Assicuratevi che la localizzazione del telefono sia attivata e che l'autorizzazione alla localizzazione dell'app sia consentita.</li> <li>3. Assicurarsi che la distanza tra la sonda e la base non superi i 6 metri e che lo smartphone/tablet sia il più vicino possibile alla base. Si consiglia di tenere il dispositivo lontano da metalli o ostacoli.</li> <li>4. Riavviare il dispositivo e riaprire l'applicazione del telefono per ripetere le operazioni di connessione.</li> <li>5. Spegnere gli altri dispositivi Bluetooth o la loro funzione Bluetooth nel raggio di connessione.</li> </ol>
<p>Perché non riesco a caricare il dispositivo?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La sonda può essere caricata solo dalla base di ricarica.</li> <li>2. Per caricare la base, utilizzare il cavo di ricarica fornito con il prodotto. Se è necessario un altro cavo di ricarica, scegliere un cavo di ricarica con interfaccia 5V 1A Type-C.</li> </ol>



## 11 Requisiti FCC

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

**Nota:** Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in una installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare radiofrequenze. Se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegata.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo. Questo trasmettitore non deve essere posizionato o utilizzato insieme ad altre antenne o trasmettitori.

<b>TERMOMETRO PER BARBECUE SENZA FILI</b> <b>Modello: INT-11P-B</b>	
<b>Custodia di ricarica:</b> 11P-B	<b>Sonda wireless:</b> INT-11P
<b>FCC ID:</b> 2AYZD-11P-B	<b>FCC ID:</b> 2AYZD-INT-11P
<b>IC:</b> 30368-11PB	<b>IC:</b> 30368-INT11P

#### **Dichiarazione di conformità**

Con la presente, il produttore dichiara che questo prodotto soddisfa i requisiti di base e le normative applicabili della Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE.



## **IC Avvertimento**

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi agli RSS canadesi esenti da licenza per innovazione, scienza e sviluppo economico. L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non potrebbe causare interferenze.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



## **Servizio clienti**

Questo articolo è coperto da una garanzia di 1 anno contro i difetti dei componenti o della lavorazione. Durante questo periodo, i prodotti che si dimostrano difettosi saranno, a discrezione di INKBIRD, saranno riparati o sostituiti senza alcun addebito. Per qualsiasi problema di utilizzo, non esitate a contattarci all'indirizzo [support@inkbird.com](mailto:support@inkbird.com). Faremo del nostro meglio per aiutarvi.

# INKBIRD TECH.C.L.

support@inkbird.com

**Factory address:** 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area,  
NO.2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China

**Office address:** Room 1803, Guwei Building, NO.68 Guwei Road,  
Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China



MADE IN CHINA